

Link do produktu: <https://doodkurzacza.pl/latka-do-basenu-universalna-klejenie-na-mokro-sucho-wysoka-wytrzymalosc-p-1141.html>



Łatka do Basenu - Uniwersalna, Klejenie na Mokro Sucho, Wysoka Wytrzymałość

Cena	45,99 zł
Numer katalogowy	ros-go5473575
Kod producenta	ros-go5473575
Kod producenta	ros-go5473575
Przeznaczenie	akcesoria dmuchane
Rodzaj	łatka naprawcza
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Producent	ROS-GO

Opis produktu

Łatka do basenu i materacy do klejenia na mokro i sucho

Łatka do basenu i materaców do klejenia na mokro i sucho to niezastąpione narzędzie do naprawy urządzeń wodnych. Łatki zostały stworzone z myślą, aby szybko i skutecznie naprawić **uszkodzenia w basenach rozporowych, stelażowych, materacach, oczkach wodnych, pontonach, basenach krytych, jacuzzi, oraz innych przedmiotach nadających się do pływania.**

- **Rozmiar 280mm / 250mm (28cm / 25cm) DUŻA ŁATA - można przycinać na odpowiedni rozmiar - zastosowanie, aż do 40.000 tys. litrów pojemności basenu**



UWAGA: Do łątki potrzebny jest odpowiedni klej polimerowy ATK 812 (kolor jest obojętny wg uznania czarny, biały lub szary) który służy do klejenia na sucho lub pod wodą - klej dostępny na innych aukcjach

☐Zastosowanie:

- Łatki do klejenia różnego typu basenów
- Do zastosowania na mokro i sucho w znanych markach basenów INTEX, BESTWAY itp.
- Łatki można wykorzystać także do materacy zwykłych czy welurowych (w welurowych należy zeszkrobać meszek papierem ściernym)
- Zabawki dmuchane typu: baseniki, zamki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, a także oczka wodne itp.

☐Cechy:

- łątkę **docinasz do własnego pęknięcia / ubytku / przecięcia**
- można stosować **na sucho** z klejem **ATK 812 (kolor biały, czarny lub szary)**
- możesz stosować **na mokro pod wodą** z klejem **ATK 812 (kolor biały, czarny lub szary)**
- **wykonana z miękkiego PVC wzmocnionego siatką** - mocniejsza łątka od materiału z którego wykonany jest basen
- możesz ją zastosować do małych domowych basenów oraz wielkich posiadających **kilkanaście tysięcy litrów wody (do około 50 tys. litrów maksymalnie)**
- zastosowanie również w **materacach welurowych**, z których wystarczy **zeszkrobać** tzw. meszek

Jak przykleić łątkę ? - instrukcja obsługi

- łątkę dotnij na 3-5cm. większa niż jest pęknięcie (w przypadku małych dziur 1-2cm. wystarczy koło o średnicy 5cm)
- łątkę odłóż np. alkoholem lub IPA,
- Następnie przetrzyj papierem ściernym łątkę i miejsce klejone
- Nałóż klej na łątkę i dociśnij
- **Jeżeli masz klej ATK 812 który klei pod wodą - oczyść miejsce klejenia na którym znajduje się często osad. Mokre elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie przecieramy łątkę i miejsce klejenia papierem ściernym 120/200. Klej nakładamy na łątkę liniowo i na około. Następnie przykładamy łątkę na mokro (w wodzie) tak aby uszkodzenie było w środku łątki.**