

Link do produktu: <https://doodkurzacza.pl/latka-do-basenu-do-klejzenia-na-mokro-i-sucho-p-817.html>



## Łatka do basenu do klejzenia na mokro i sucho

Cena	<b>39,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Natychmiast. Zamówienia do godz. 15:00</b>
Kod producenta	<b>ros-go5473575</b>
Kod producenta	<b>ros-go5473575</b>
Przeznaczenie	<b>akcesoria dmuchane, basen, jacuzzi, materac</b>
Rodzaj	<b>łatka naprawcza</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.2 kg</b>
Producent	<b>ROS-GO</b>

### Opis produktu

## Łatka do basenu i materacy do klejzenia na mokro i sucho

Łatka do basenu i materaców do klejzenia na mokro i sucho to niezastąpione narzędzie do naprawy urządzeń wodnych. Łatki zostały stworzone z myślą, aby szybko i skutecznie naprawić **uszkodzenia w basenach rozporowych, stelażowych, materacach, oczkach wodnych, pontonach, basenach krytych, jacuzzi, oraz innych przedmiotach nadających się do pływania.**

- **Rozmiar 280mm / 250mm (28cm / 25cm) DUŻA ŁATA - można przycinać na odpowiedni rozmiar - zastosowanie, aż do 40.000 tys. litrów pojemności basenu**

### ☐Zastosowanie:

- Łatki do klejzenia różnego typu basenów
- Do zastosowania na mokro i sucho w znanych markach basenów INTEX, BESTWAY itp.
- Łatki można wykorzystać także do materacy zwykłych czy welurowych (w welurowych należy zeszkrobać meszek papierem ściernym)
- Zabawki dmuchane typu: baseniki, zamki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, a także oczka wodne itp.

### ☐Cechy:

- łatę **docinasz do własnego pęknięcia / ubytku / przecięcia**
- można stosować **na sucho** z klejem **ATK 812 (kolor biały, czarny lub szary)**
- możesz stosować **na mokro pod wodą** z klejem **ATK 812 (kolor biały, czarny lub szary)**
- **wykonana z miękkiego PVC wzmocnianej siatką** - mocniejsza łatka od materiału z którego wykonany jest basen
- możesz ją zastosować do małych domowych basenów oraz wielkich posiadających **kilkanaście tysięcy litrów wody (do około 50 tys. litrów maksymalnie)**
- zastosowanie również w **materacach welurowych**, z których wystarczy **zeszkrobać** tzw. meszek

---

### Jak przykleić łątkę ? - instrukcja obsługi

- Łatkę dotnij na 3-5cm. większa niż jest pęknięcie (w przypadku małych dziur 1-2cm. wystarczy koło o średnicy 5cm)
- Łatkę odłtuść np. alkoholem lub IPA,
- Następnie przetrzyj papierem ściernym łaty i miejsce klejone
- Nałóż klej na łatkę i dociśnij
- **Jeżeli masz klej ATK 812 który klei pod wodą - oczyść miejsce klejenia na których znajduje się często osad. Mokra elementy czyścimy szczotką, szmatką lub gąbką. Następnie przecieramy łatkę i miejsce klejenia papierem ściernym 120/200. Klej nakładamy na łatkę liniowo i na około. Następnie przykładamy łatkę na mokro (w wodzie) tak aby uszkodzenie było w środku łaty.**